



Für Tore, welches sind nicht höher als 2460 mm, oder nicht breiter als 3500 mm.




Für Tore mit vorher instliert Isolierung, welches sind nicht höher als 2460 mm, oder nicht breiter als 3500 mm.

Sie müssen durch den Isolierung messen bis den Festplatz!



Für Tore, welches sind höher als 2460 mm, oder breiter als 3500 mm.



Für Tore mit vorher instliert Isolierung, welches sind höher als 2460 mm,
oder breiter als 3500 mm.

Sie müssen durch den Isolierung messen bis den Festplatz!

